


◆ Assembly Instructions Instructions d'Assemblage

Insert left/right Spreaders into the Connector as shown.
Insérer les Étendeurs gauche/droite dans les Connecteurs, tel qu'illustré.



IMPORTANT!

Top View!
Vue Supérieure!



◆ Flying Instructions Instructions pour Faire Voler le Cerf-volant

1. Always find a location that is open and free of buildings or trees.

Assurez-vous de toujours faire voler votre cerf-volant dans un espace ouvert et loin des édifices et des arbres.

2. With your back to the wind, release your kite into the air.

Le dos au vent, lancer votre cerf-volant dans les airs.

3. Let the line out slowly while occasionally tugging to gain altitude.

Donner lentement de la corde en tirant par moment pour gagner de l'altitude.

4. For an assisted launch, have a friend hold your kite 50 feet / 15.24 meters downwind and release your kite. Pour un décollage assisté, demandez à un ami de tenir votre cerf-volant à 50 pieds / 15,24 mètres de vous, sous le vent, puis demandez-lui de le relâcher.

5. Pull in line to gain altitude and release slowly for more distance.

Enrouler la corde pour gagner de l'altitude et relâcher la lentement pour plus de hauteur.

◆ Kite Safety Sécurité du Cerf-volant

Never fly near busy streets.

Ne jamais faire voler près des rues achalandées.

Never fly near an airport.

Ne jamais faire voler près d'un aéroport.

Never fly over people.

Ne jamais faire voler au-dessus des gens.

Never fly near tall buildings or trees.

Ne jamais faire voler près de grands immeubles ou d'arbres.

Never fly near overhead power lines.

Never try to retrieve your kite from power lines.

Call your local power company for assistance.

Ne jamais faire voler près des lignes électriques.

n'essayez pas de récupérer un cerf-volant pris dans les lignes électriques. Appeler la compagnie d'électricité pour obtenir de l'aide.

Never fly in thunderstorms.

Ne jamais faire voler pendant les orages.