



Assembly Instructions Instructions D'Assemblage

1. On the back of kite, insert Struts into V-Connector.
Sur le dos du cerf-volant, insérez les Entretoises dans le Connecteur en V.
2. Insert Spreaders Into Connector.
Insérer les Écarteurs dans le Connecteur.
3. Unwind SkyTails®.
Déroulez les SkyTails®.
4. On the Front of the Kite, Attach the QuikClip® to the Loop.
Sur le Devant du Cerf-volant, Attachez le QuikClip® à la Boucle.



BACKSIDE OF KITE / DOS DU CERF-VOLANT



Flying Instructions Instructions pour Faire Voler le Cerf-volant

1. Always find a location that is open and free of buildings or trees.
Assurez-vous de toujours faire voler votre cerf-volant dans un espace ouvert et loin des édifices et des arbres.
2. With your back to the wind, release your kite into the air.
Le dos au vent, lancer votre cerf-volant dans les airs.
3. Let the line out slowly while occasionally tugging to gain altitude.
Donner lentement de la corde en tirant par moment pour gagner de l'altitude.
4. For an assisted launch, have a friend hold your kite 50 feet / 15.24 meters downwind and release your kite.
Pour un décollage assisté, demandez à un ami de tenir votre cerf-volant à 50 pieds / 15,24 mètres de vous, sous le vent, puis demandez-lui de le relâcher.
5. Pull in line to gain altitude and release slowly for more distance.
Enrouler la corde pour gagner de l'altitude et relâcher la lentement pour plus de hauteur.

Kite Safety Sécurité du Cerf-volant

Never fly near tall buildings or trees. Never fly over people. Never fly near an airport. Never fly in thunderstorms. Never fly near busy streets. Never fly near overhead power lines. Never try to retrieve your kite from power lines. Call your local power company for assistance.
Ne jamais faire voler près de grands immeubles ou d'arbres. Ne jamais faire voler au-dessus des gens. Ne jamais faire voler près d'un aéroport. Ne jamais faire voler pendant les orages. Ne jamais faire voler près des rues achalandées. Ne jamais faire voler près des lignes électriques. N'essayez pas de récupérer un cerf-volant pris dans les lignes électriques. Appeler la compagnie d'électricité pour obtenir de l'aide.