


Assembly Instructions Instructions D'Assemblage

- 1 Pull Bridle Lines tight before Launch.
Tirez sur les Lignes de Bride avant le Lancement.
- 2 Insert Spreaders into Wing Tip Connectors.
Insérez les Tiges Transversales dans les Connecteurs de Bout d'Ailes.
- 3 Insert Spreaders into Connector.
Insérez les Tiges Transversales dans le Connecteur.
- 4 Insert Bow Clip into the Spine Holder.
Insérez le Clip d'Arc dans le Support de la Quille.
- 5 Unwind SkyTails®.
Déroulez les SkyTails®.
- 6 Attach the QuikClip® to the Bridle Loop (Front of Kite).
Attachez le QuikClip® à la Boucle de Bride (Devant du Cerf-volant).



Flying Instructions Instructions pour Faire Voler le Cerf-volant

1. Always find a location that is open and free of buildings or trees.

Assurez-vous de toujours faire voler votre cerf-volant dans un espace ouvert et loin des édifices et des arbres.

2. With your back to the wind, release your kite into the air.
Le dos au vent, lancer votre cerf-volant dans les airs.

3. Let the line out slowly while occasionally tugging to gain altitude.

Donner lentement de la corde en tirant par moment pour gagner de l'altitude.

4. For an assisted launch, have a friend hold your kite 50 feet / 15.24 meters downwind and release your kite.

Pour un décollage assisté, demandez à un ami de tenir votre cerf-volant à 50 pieds / 15,24 mètres de vous, sous le vent, puis demandez-lui de le relâcher.

5. Pull in line to gain altitude and release slowly for more distance.

Enrouler la corde pour gagner de l'altitude et relâcher la lentement pour plus de hauteur.

Kite Safety Sécurité du Cerf-volant

Never fly near tall buildings or trees. Never fly over people. Never fly near an airport. Never fly in thunderstorms. Never fly near busy streets. Never fly near overhead power lines. Never try to retrieve your kite from power lines. Call your local power company for assistance.

Ne jamais faire voler près de grands immeubles ou d'arbres. Ne jamais faire voler au-dessus des gens. Ne jamais faire voler près d'un aéroport. Ne jamais faire voler pendant les orages. Ne jamais faire voler près des rues achalandées. Ne jamais faire voler près des lignes électriques. N'essayez pas de récupérer un cerf-volant pris dans les lignes électriques. Appeler la compagnie d'électricité pour obtenir de l'aide.