



# Assembly Instructions

## Instructions d'Assemblage


### BACKSIDE OF KITE / DOS DU CERF-VOLANT




### Assembled View / Vue Assemblée




- 1. Insert end of the Head Spreader into Pocket. Be sure that the Head Spreader passes beneath the Spine.**  
**Insérer le bout de la Tige Transversale de Tête dans la Poche. Soyez sûr que la Tige Transversale de Tête passe en dessous de la Tige Centrale.**




- 2. Insert end of the Top Spreader into Pocket. Be sure that the Top Spreader passes beneath the Spine.**  
**Insérer le bout de la Tige Transversale Supérieure dans la Poche. Soyez sûr que la Tige Transversale Supérieure passe en dessous de la Tige Centrale.**




- 3. Insert Main Spreaders into the Main Connector (left/right).**  
**Insérez les Tiges Transversales Principales dans le Connecteur Principale (gauche/droite).**



- 4. Insert Bottom Spreaders into the Bottom Connector (left/right).**  
**Insérez les Tiges Transversales Inférieures dans le Connecteur Inférieure (gauche/droite).**



- 5. Attach QuikClip® to Bridle.**  
**Attachez le QuikClip® à la Bride.**



For more stability, tie SkyTails® together.  
 Pour plus de stabilité, attachez les SkyTails® ensemble.

