


Assembly Instructions Instructions d'Assemblage

BACKSIDE OF KITE / DOS DU CERF-VOLANT



- 1. On the back of kite, pass Spreader through Hole.**
Sur le dos du cerf-volant, passez l'Écarterur à travers le Trou.
- 2. Insert Spreader into Wing Connector on the front of the kite.**
Insérer l'Écarterur dans le Connecteur d'Aile sur le devant du cerf-volant.
- 3. Back on the back of the kite, insert Spreader into Spine Connector.**
Repeat previous steps for other side.
De retour sur le dos du cerf-volant, insérer l'Écarterur dans le Connecteur de la Tige Centrale. Répétez les étapes précédentes pour l'autre côté.
- 4. Unwind SkyTails®.**
Déroulez les SkyTails®.
- 5. On the Front of the Kite, Attach the Loop of the Line to the QuikClip®.**
Sur le Devant du Cerf-volant, Attachez la Boucle de la Ligne au QuikClip®.