


Back of Kite




LAUNCHING - ASSISTED LAUNCH

- The kite requires a minimum wind of 7 mph / 11.3 kph. Let out approximately 75 feet / 22.9 m of line and have an assistant hold the kite.
- With your back to the wind, release the kite and take a few steps backwards, the kite will rise into the air. Tug line to gain altitude, let out line to gain distance.
- For storage, reverse assembly steps and place into package. Store your kite in a cool dry place. Excessive heat and/or sunlight can damage the package and kite.

KITE SAFETY

- |  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| WARNING! Do not fly near overhead power lines.                         | Never fly near an airport.   | Never fly near overhead power lines.              |
| WARNING! Do not use near overhead power lines or during thunderstorms. | Never fly over people.       | Never try to retrieve your kite from power lines. |
| WARNING! Not suitable for children under 3 years due to small parts.   | Never fly in thunderstorms.  | Call your local power company for assistance.     |
| WARNING! Not suitable for children under 3 years due to long cord.     | Never fly near busy streets. |   |
- Please remove all packaging material before giving the toy to child. Keep important information for future reference.

Dos du Cerf-volant



LANCEMENT - LANCEMENT ASSISTÉ

- Le cerf-volant exige un vent d'au moins 7 m/h / 11.3 km/h. Déroulez environ 75 pi / 22,9 m de ligne et demandez à un assistant de tenir le cerf-volant.
- Placez-vous le dos au vent, relâchez le cerf-volant et reculez de quelques pas, le cerf-volant s'envolera. Tirez sur la ligne pour prendre de l'altitude, relâchez la ligne pour augmenter la distance.
- Pour le rangement, reprenez les étapes de montage à l'envers et replacer dans le paquet. Rangez le cerf-volant dans un endroit sec et frais. La chaleur extrême et le soleil peuvent endommager l'emballage et le cerf-volant.

SÉCURITÉ DU CERF-VOLANT

- |   |  |  |
|---|--|--|
| AVERTISSEMENT! Ne jamais faire voler près des lignes électriques.   | Ne jamais voler près d'un aéroport.            | Ne jamais faire voler près des lignes électriques.                         |
| AVERTISSEMENT! Ne jamais faire voler près des lignes électriques ou ne jamais faire voler pendant les orages. | Ne jamais voler au-dessus des gens.            | N'essayez pas de récupérer un cerf-volant pris dans le linges électriques. |
| AVERTISSEMENT! Non approprié aux enfants au-dessous de 3 ans dû à de petites pièces.                          | Ne jamais faire voler près de rues encombrées. | Appeler la compagnie d'électricité pour obtenir de l'aide.                 |
- AVERTISSEMENT! Non approprié aux enfants au-dessous de 3 ans dû à la longue corde. Veuillez retirer tout le matériel d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant. Garder l'information importante pour la future référence.