



# Assembly Instructions Instructions D'Assemblage

## BACKSIDE OF KITE / DOS DU CERF-VOLANT




Assembled View / Vue Assemblé




- 1. Insert Head Spreader Hook Cap into Hole (Left / Right).**

Insérez le Capuchon du Crochet de la Tige Transversale de Tête dans le Trou (Gauche / Droite).




- 2. Insert Main Spreader into the Leading Edge Connector (Left / Right).**

Insérez la Tige Transversale Principale dans le Connecteur de Bord d'Attaque (Gauche / Droite).




- 3. Insert Tail Spreader Hook Cap into Hole (Left / Right).**

Insérez le Capuchon du Crochet de la Tige Transversale de Queue dans le Trou (Gauche / Droite).



- 4. Attach QuikClip® to the eyelet on keel.**

Attachez le QuikClip® à l'Oeillet sur la Quille.



For more stability, tie SkyTails® together.

Pour plus de stabilité, attachez les SkyTails® ensemble.

# Flying Instructions Instructions pour Faire Voler le Cerf-volant

- 1. Always find a location that is open and free of buildings or trees.**

Assurez-vous de toujours faire voler votre cerf-volant dans un espace ouvert et loin des édifices et des arbres.

- 2. With your back to the wind, release your kite into the air.**  
Le dos au vent, lancer votre cerf-volant dans les airs.

- 3. Let the line out slowly while occasionally tugging to gain altitude.**

Donner lentement de la corde en tirant par moment pour gagner de l'altitude.

- 4. For an assisted launch, have a friend hold your kite 50 feet / 15.24 meters downwind and release your kite.**

Pour un décollage assisté, demandez à un ami de tenir votre cerf-volant à 50 pieds / 15,24 mètres de vous, sous le vent, puis demandez- lui de le relacher.

- 5. Pull in line to gain altitude and release slowly for more distance.**

Enrouler la corde pour gagner de l'altitude et relacher la lentement pour plus de hauteur.